

Acerca de su corralito de juegos Pack 'n Play® de Graco

Al instalar el patio de juegos Pack 'n Play

- Lea todas las instrucciones antes de usar (recuerde que el manual de instrucciones está en el bolsillo bajo el colchón del pack 'n play)
- Verifique el pack 'n play en cuanto a daños en su estructura, juntas faltantes, partes extraviadas o bordes punteagudos antes de ser armado y luego de forma periódica durante su uso. **NO LO USE** si le falta alguna pieza o si está dañado o roto. **Póngase en contacto con Graco llamando al número 1-800-345-4109 para solicitar los repuestos y las instrucciones necesarias. Nunca sustituya los repuestos.**
- El patio de juegos portátil Pack 'n Play® de Graco que le fue asignado no puede ser devuelto a cualquier tienda.
- **DEJE de usar el patio de juegos portátil Pack 'n Play® de Graco cuando el niño alcance las 35 pulgadas (89 cm) de altura o pese más de 30 libras (14 kg), o cuando ya pueda salirse solo.**
- **NO** modifique el **patio de juegos portátil Pack 'n Play® de Graco** ni agregue otra pieza que no aparezca en el manual del propietario.
- **NO** deje al niño en el **patio de juegos portátil Pack 'n Play® de Graco** cuando alguno de los lados esté abajo. Asegúrese de que todos los laterales estén levantados y bloqueados, el centro del piso presionado hacia abajo y el colchón esté asegurado por las correas de gancho y cintas de velcro cada vez que el niño se encuentre en el **patio de juegos portátil Pack 'n Play® de Graco**.
- Las cuerdas y cordones pueden causar estrangulación. No ubique el patio de juegos cerca de ventanas donde su bebé pueda resultar estrangulado por cordones y cortinas. Nunca cuelgue cuerdas sobre el patio de juegos.

Evite riesgos de sofocación

- No use otro colchón distinto al proporcionado por el fabricante de este **patio de juegos portátil Pack 'n Play® de Graco**. Siga todas las recomendaciones de seguridad para el Sueño Seguro del bebé y de prevención de sofocación que son indicados en los Folletos de Un Sueño Seguro para Su Bebé.

Al usar el Moisés

- Use únicamente el colchón proporcionado por Graco, que es específico para este patio de juegos pack 'n play.
- **RIESGO DE CAÍDA - NO USE el moisés cuando el bebé comience a apoyarse en sus manos y rodillas o cuando pese más de 15 lbs. (6,8) kg, lo que suceda primero.**
- Nunca coloque al niño debajo del moisés.
- **NO almacene el moisés en el patio de juegos cuando el niño se encuentre en el patio de juegos.**
- **NO** modifique el moisés con ningún otro accesorio.
- El moisés debe ser totalmente armado e instalado, tal como haya sido demostrado por el instructor y de la forma en que está indicada en el manual de uso.
- Para ayudar a evitar la acumulación de calor dentro del patio de juegos y para evitar el recalentamiento del niño, al usar el moisés, **NO** use una capota exterior.

Cuidado y mantenimiento

- **Para limpiar el patio de juegos-** use sólo un jabón de uso doméstico suave y agua tibia.
- **Para lavar el bolso para transportar-** puede ponerlo en la lavadora con agua fría, en el ciclo de ropa delicada y colgar para secar o lave a mano. **NO USE CLORO.**
- **Para lavar el moisés-** lave a mano con agua tibia y un jabón de uso doméstico suave. Colgar para secar.
- **Si el patio de juegos es usado en la playa/ exterior-** usted **DEBE limpiarle y sacarle muy bien la arena**, incluyendo a las patas, antes de meterlo en el bolso cobertor. La arena/polvo en el seguro para plegar los costados puede dañarlo.

****RECUERDA ENVIAR LA TARJETA DE REGISTRO DEL PRODUCTO QUE SE INCLUYE EN SU PRODUCTO PACK 'N PLAY****

Puede visitar el sitio: www.CPSC.GOV para el retiro del producto y también para registrar su patio de juegos portátil Pack 'n Play® de Graco.